Lance-boules de neige

NC-8949-675

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet article. Grâce à ce lanceur, vous serez supérieur à tous vos adversaires lors des batailles de boules de neige.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Lance-boules de neige
- Mode d'emploi

Utilisation
Ouvrez le réservoir et remplissez-le de neige en vous en servant comme d'une pelle. Refermez le reservoir afin de former une boule de neige ronde. Projetez ensuite votre boule de neige. La coque noire s'ouvre au moment du lancer.

ATTENTION !
Ne visez jamais le visage d'une personne, un animal, ou des objets fragiles, car les boules de neige peuvent être projetées à grande vitesse. Assurez-vous également que les boules de neige ne contiennent pas de morceaux de glace, de cailloux, ou d'autres objets.

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le lance-boules de neige doit être utilisé avec contrôle et raison.
- Assurez-vous qu'aucun cailloux ou objet ne se trouve dans les boules de neige.
- Ce produit n'est pas destiné aux enfants. L'utilisation du lance-boules de neige est uniquement permise pour les personnes sobres et majeures de plus de 18 ans.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil
- Utilisez le lance-boules de neige uniquement dans un endroit ouvert et sans obstacle.
- N'utilisez plus le lance-boules de neige si vous remarquez des dégâts sur une des pièces.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Un démontage ou une modification du produit affecte sa sécurité.
- Attention : risque de blessures !
- Ne pas tenter de réparation !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Importé par :
PEARL.GmbH,
PEARL-Str. 1-3,
D-79426 Buggingen,
Allemagne

© 08/2013 - MB//KB/TH//SK - GS